Pro provozovatele

Návod k obsluze



# multiMATIC

VRC 700/4

CZ

 Vydavatel/Výrobce

 Vaillant GmbH

 Berghauser Str. 40
 D-42859 Remscheid

 Tel. +49 21 91 18-0
 Fax +49 21 91 18-2810

 info@vaillant.de
 www.vaillant.de



# Obsah

# Obsah

1	Bezpečnost	3
1.1	Výstražná upozornění související s manipulací	3
1.2	Použití v souladu s určením	3
1.3	Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
2	Pokyny k dokumentaci	4
2.1	Dodržování platné dokumentace	4
2.2	Uložení dokumentace	4
2.3	Platnost návodu	4
2.4	Názvosloví	4
2.5	Dostupnost funkcí	4
3	Popis výrobku	4
3.1	Montáž výrobku	4
3.2	Hlavní funkce	4
3.3	Zóny	4
3.4	Správce hybridního systému	5
3.5	Funkce ochrany proti zamrznutí	5
3.6	Zabránění chybné funkci	5
3.7	Typový štítek	5
3.8	Sériové číslo	5
3.9	Označení CE	5
4	Provoz	5
4.1	Struktura ovládání	5
4.2	Základní zobrazení	6
4.3	Koncepce ovládání	7
5	Obslužné a zobrazovací funkce	8
5.1	Informace	9
5.2	Nastavení	11
5.3	Druhy provozu	15
5.4	Zvláštní druhy provozu	16
5.5	Hlášení	17
6	Údržba	17
6.1	Péče o výrobek	17
7	Odstranění poruch	17
7.1	Přehled poruch	17
8	Odstavení z provozu	17
8.1	Výměna regulátoru	17
8.2	Recyklace a likvidace	17
9	Záruka a servis	18
9.1	Záruka	18
9.2	Servis	18
10	Technické údaje	18
10.1	Údaje o výrobku podle vyhlášky EU č. 811/2013, 812/2013	18
Příloha		19
Α	Přehled obslužných a zobrazovacích funkcí	19
A.1	Druhy provozu	19
A.2	Uživatelské úrovně	19
В	Rozpoznání a odstranění poruch	23
Rejstřík	<	24

1 Bezpečnost

## 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

# Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

# Výstražné značky a signální slova

# Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



# Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



# Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob

## Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

# 1.2 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je určen pro regulaci topného systému se zdroji tepla stejného výrobce s rozhraním eBUS.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování přiložených návodů k obsluze výrobku a všech dalších součástí systému
- dodržování všech podmínek prohlídek a údržby uvedených v návodech.

Jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje zde popsaný účel, je považováno za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

# Pozor!

Jakékoliv zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

# 1.3.1 Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy

V důsledku špatné obsluhy můžete ohrozit sebe i další osoby a způsobit věcné škody.

- Tento návod a všechny platné podklady pečlivě pročtěte, zejm. kapitolu "Bezpečnost" a výstražné pokyny.
- Provádějte pouze ty činnosti, které jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze.

# 1.3.2 Škody způsobené vlhkostí a plísní při malé výměně vzduchu

V silně izolovaných prostorech s malou výměnou vzduchu mohou vzniknout škody způsobené vlhkostí a plísní.

 Prostory pravidelně větrejte otevřením oken a aktivujte funkci 1 x nárazové větrání pro úsporu energie.

# Podmínky: Větrací zařízení je připojeno

- Neodpojujte větrací zařízení od elektrické sítě.
- Vyčistěte a proveďte údržbu větracího zařízení podle pokynů v návodu k větracímu zařízení.

# 2 Pokyny k dokumentaci

# 2 Pokyny k dokumentaci

#### 2.1 Dodržování platné dokumentace

 Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

#### 2.2 Uložení dokumentace

 Tento návod a veškerou platnou dokumentaci uchovejte pro další použití.

#### 2.3 Platnost návodu

Tento návod k obsluze platí výhradně pro:

#### VRC 700/4 – Číslo výrobku

Česko 0020171316
------------------

#### 2.4 Názvosloví

Pro zjednodušení jsou použity následující pojmy:

- Regulátor: Je-li míněn regulátor VRC 700.
- Dálkový ovladač: Je-li míněn dálkový ovladač VR 91.

#### 2.5 Dostupnost funkcí



**Pokyn** Funkce popsané v tomto návodu k obsluze nejsou k dispozici pro všechny konfigurace systému.

Regulátor ukazuje pouze funkce, které jsou použitelné pro instalovanou konfiguraci systému.

# 3 Popis výrobku

### 3.1 Montáž výrobku



2 Nástěnná patice

- 4 Kryt nástěnné patice 6
- Otočný ovladač
- 5 Tlačítkový volič

#### 3.2 Hlavní funkce

Regulátor je ekvitermní s venkovním teplotním čidlem namontovaným vně budovy.

Regulátor je spojen s venkovním teplotním čidlem a zdrojem tepla. Regulátor řídí topný systém a další připojené komponenty, např. ohřev teplé vody připojeného zásobníku teplé vody nebo větrání připojeného větracího zařízení.

#### 3.2.1 Topení

Venkovní čidlo měří venkovní teplotu a naměřené hodnoty jsou přiváděny do regulátoru. Při nízkých venkovních teplotách zvýší regulátor teplotu na výstupu z topného systému. Pokud venkovní teplota stoupá, regulátor sníží výstupní teplotu. Reaguje tak na výkyvy venkovní teploty a přes výstupní teplotu udržuje teplotu v místnosti na požadované hodnotě.

### 3.2.2 Chlazení

Pokojové teplotní čidlo měří teplotu místnosti a naměřené hodnoty jsou přiváděny do regulátoru. Pokud je teplota místnosti vyšší než nastavená požadovaná teplota, zapne regulátor chlazení.

### 3.2.3 Větrání

Kontrolovanou výměnou vzduchu zajišťuje větrací zařízení přívod a odvod vzduchu z obytných místností. Regulátor řídí objemový proud vzduchu přes nastavené stupně větrání.

#### 3.2.4 Ohřev teplé vody

Teplotní senzor měří teplotu vody v zásobníku teplé vody a předává hodnoty regulátoru. Při nízké teplotě teplé vody zvýší regulátor teplotu v okruhu teplé vody a ohřeje vodu v zásobníku teplé vody na nastavenou teplotu teplé vody.

### 3.2.5 Cirkulace

Je-li v topném systému instalováno cirkulační čerpadlo, je teplá voda na odběrných místech rychleji k dispozici. Cirkulační čerpadlo čerpá teplou vodu v okruhu cirkulačním potrubím k odběrným místům.

### 3.3 Zóny

Budova je rozdělena na několik zón v případě, že se tepelné ztráty v jednotlivých částech budovy liší.

- Je-li v budově podlahové vytápění a vytápění plochými tělesy.
- Je-li v budově více samostatných bytových jednotek.

Je-li k dispozici více zón, řídí je regulátor.

#### 3.4 Správce hybridního systému

Pokud máte připojené tepelné čerpadlo, snaží se správce hybridního systému pokrýt ohlášenou potřebu energie s ohledem na optimální náklady a technické předpoklady.



### Pokyn

Aby tepelné čerpadlo a topné zařízení mohly pracovat efektivně a navzájem sladěně, musíte správně nastavit tarify (→ Strana 14). Při nesprávném nastavení tarifů mohou vznikat vyšší nákladv.

Pokud systém ohlásí potřebu energie, zapne se správce hybridního systému a předá informaci o potřebě energie zdroji tepla. O tom, který zdroj tepla správce hybridního systému zvolí, rozhoduje správce hybridního systému na základě nastavených tarifů ve vztahu k potřebě energie.

#### 3.5 Funkce ochrany proti zamrznutí

Funkce ochrany proti zamrznutí chrání topný systém a dům před škodami způsobenými mrazem. Funkce ochrany proti zamrznutí sleduje venkovní teplotu.

Jestliže venkovní teplota:

- klesne pod 4 °C, regulátor podle doby zpoždění ochrany proti zamrznutí zapne zdroj tepla a řídí teplotu na požadovanou teplotu místnosti alespoň 5 °C.
- zvýší nad 5 °C, regulátor zdroj tepla nezapne, ale sleduje venkovní teplotu.



### Pokyn

Instalatér může nastavit dobu zpoždění funkce ochrany proti zamrznutí.

#### 3.6 Zabránění chybné funkci

- Dbejte na to, aby kolem regulátoru mohl volně cirkulovat vzduch v místnosti a regulátor nebyl zakrytý nábytkem, závěsy nebo jinými předměty.
- Dbejte na to, aby všechny ventily topných těles v místnosti, v níž je namontován regulátor, byly zcela otevřené.

#### 3.7 Tvpový štítek

Typový štítek se nachází uvnitř produktu a není zvenku přístupný.

#### 3.8 Sériové číslo

Sériové číslo můžete zobrazit na displeji pod Menu - Informace -> Sériové číslo. Desetimístné číslo zboží je uvedeno ve druhém řádku.

#### Označení CE 3.9

Označením CE se dokládá, že výrobky podle typového štítku splňují základní požadavky příslušných směrnic.

Prohlášení o shodě je k nahlédnutí u výrobce.

#### 4 Provoz

#### 4.1 Struktura ovládání

#### 4.1.1 Uživatelské úrovně a úrovně zobrazení

Výrobek má dvě uživatelské úrovně a úrovně zobrazení.

Na úrovni provozovatele najdete informace a možnosti nastavení, které potřebujete jako provozovatel.

Úroveň pro instalatéra je vyhrazena instalatérovi. Je chráněna kódem. Nastavení na úrovni pro instalatéra smějí měnit pouze instalatéři.

Uživatelské úrovně (→ Strana 19)

#### 4.1.2 Struktura nabídek

Struktura menu obsahuje více úrovní výběru a jednu úroveň nastavení.

Ze základního zobrazení se pomocí tlačítkového voliče Menu dostanete vždy do úrovně výběru 1.

Pomocí tlačítkového voliče Druh provozu se dostanete přímo do úrovně nastavení Druh provozu.

Nejnižší úroveň je vždy úroveň nastavení.

#### 4.1.3 Úroveň výběru



úroveň výběru

Posuvná lišta (1) je viditelná, jen když je položek seznamu více, než může být současně zobrazeno na displeji.

# 4 Provoz

# 4.1.4 Úroveň pro nastavení



- Aktuální výběr 4 Aktuální funkce tlačítko-1 vých voličů 2
  - Aktuální úroveň výběru 5 Úroveň pro nastavení

3 Hodnoty

V úrovni pro nastavení můžete vybírat hodnoty, které chcete zobrazit nebo změnit.

#### Funkce programovatelných tlačítek 4.1.5 tlačítkových voličů

Oba tlačítkové voliče mají funkci programovatelných tlačítek, tj. tlačítkovým voličům mohou být přiřazeny různé funkce. Když např. stisknete levý tlačítkový volič, změní se aktuální funkce z Menu na Zpět.

#### 4.2 Základní zobrazení



1 Symbol pro venkovní 5 Funkce tlačítkových teplotu voličů 2 Kor. venkovní tep. 6 Požadované nastavení 3 Symbol u druhu pro-Teplota v místnosti 7 (pouze u závěsné monvozu Auto táže) 8 Režim aktuálního druhu 4 Čas provozu

Objeví se základní zobrazení:

- Podle příslušné úrovně musíte vícekrát stisknout levý tlačítkový volič.
- Není-li regulátor déle než 5 minut ovládán.

#### Přednostní zóna v základním zobrazení 4.2.1

Má-li topný systém více zón, instalatér nastaví zónu, jejíž hodnoty se mají objevovat v základním zobrazení.

#### 4.2.2 Přednostní druh provozu v základním zobrazení

Je-li váš topný systém určen pro dva z druhů provozu topení, chlazení nebo větrání, můžete přepínat základní zobrazení na požadovaný druh provozu. Podle zvoleného druhu provozu a režimu, ve kterém se druh provozu nachází, se mohou v základním zobrazení obievovat různé informace.

### 4.2.3 Informace v základním zobrazení

V základním zobrazení jsou zobrazena nejdůležitější aktuální nastavení a hodnoty topného systému.

V základním zobrazení se mohou zobrazovat různé informace. Závisí to na zvoleném druhu provozu a nastavení provedených u zvoleného druhu provozu.

#### 4.2.3.1 Základní zobrazení pro druh provozu Topení

Režim	Časový interval	Symbol	Požadované nastavení
Auto	Zap	-¥-	Zobrazí se Pož. tep- lota topení:
	Vур	(	<ul> <li>Regulátor řídí na po- žadovanou teplotu.</li> </ul>
Den			Objeví se prázdný řádek:
Noc			<ul> <li>Regulátor nepožaduje topnou energii.</li> </ul>
Vур			Prázdný řádek

#### 4.2.3.2 Základní zobrazení pro druh provozu Chlazení

Režim	Časový interval	Symbol	Požadované nastavení
Auto	Zap	-¥-	Pož. teplota chlazení
	Vур	(	Prázdný řádek
Den			Pož. teplota chlazení
Vур			Prázdný řádek

#### 4.2.3.3 Základní zobrazení pro druh provozu Větrání

Režim	Časový interval	Symbol	Požadované nastavení
Auto	Zap		max. stupeň ventilace
	Vур	(	max. stupeň ventilace
Den			Stupeň ventilace
Noc			Stupeň ventilace

#### 4.2.3.4 Základní zobrazení pro zvláštní druh provozu Chlazení

Režim	Časový inter- val	Požadované nastavení
aktivováno	Zap	Pož. teplota chlazení
	Vур	Prázdný řádek

## 4.3 Koncepce ovládání

K ovládání regulátoru slouží dvě tlačítka výběru a jeden otočný ovladač.

Tlačítkové voliče mají tyto funkce:

- Procházení struktury menu na úrovních výběru a na úrovni pro nastavení.
- Označení nastavené hodnoty.
- Potvrzení nastavené hodnoty.
- Procházení k druhům provozu.
- Přerušení změny nastavené hodnoty.

Otočný volič má tyto funkce:

- Procházení záznamů na úrovni výběru.
- Označení úrovně výběru nebo úrovně pro nastavení.
- Změna vybrané nastavené hodnoty.

Displej zobrazuje označený prvek bílým písmem na černém pozadí. Blikající označená hodnota znamená, že tuto hodnotu můžete změnit.

Pokud regulátor ponecháte 5 minut bez ovládání, zobrazí se na displeji základní zobrazení.

#### 4.3.1 Nastavení pomocí otočného voliče v základním zobrazení

Zobrazuje-li displej základní zobrazení, můžete otočným voličem měnit požadované nastavení.

Jaké nastavení měníte, závisí na zvoleném základním zobrazení, druhu provozu a nastaveném režimu druhu provozu.

# 4.3.1.1 Změna požadovaného nastavení v druhu provozu Topení



s dotazem:

hodin

6 hodin

žádná

\_

Přechod na další zobrazení na displeji

Přímá změna Noční teplota topení na

Trvalá změna **Denní teplota topení** Změna **Denní teplota topení** na 6

## 4.3.1.2 Změna požadovaného nastavení v druhu provozu Chlazení

Režim	Časový interval	Účinek
Auto	Zap	Přímá trvalá změna <b>Denní tep. chla-</b> <b>zení</b>
	Vур	žádná
Den		Přímá trvalá změna <b>Denní tep. chla-</b> zení
Vур		žádná

# 4.3.1.3 Změna požadovaného nastavení v druhu provozu Větrání

Režim	Časový interval	Účinek
Auto	Zap	Přímá trvalá změna <b>Max. st. větrání</b> <b>den</b>
	Vур	Přímá trvalá změna <b>Max. s. větrání</b> <b>noc</b>
Den		Přímá trvalá změna <b>Max. st. větrání</b> <b>den</b>
Noc		Přímá trvalá změna <b>Max. s. větrání</b> <b>noc</b>

### 4.3.1.4 Změna požadovaného nastavení ve zvláštním druhu provozu Chlazení

Režim	Časový interval	Účinek
aktivo- váno	Zap	Přímá trvalá změna <b>Denní tep. chla-</b> <b>zení</b>
	Vур	žádná

### 4.3.1.5 Nastavení pomocí otočného voliče bez účinku

Otáčením otočného voliče nemůžete ovlivňovat tyto zvláštní druhy provozu:

- Systém vyp
- 1x nabíjení zásobníku
- Párty
- 1 den doma
- Plánovat dny doma
- 1 den mimo dům
- Plánovat dny mimo dům
- 1 x nárazové větrání
- Funkce sušení betonu

Den

Noc

Vyp

# 5 Obslužné a zobrazovací funkce

### 4.3.2 Příklad, změna kontrastu displeje



 Nezobrazuje-li displej základní zobrazení, stiskněte levý tlačítkový volič **Zpět**, až se na displeji objeví základní zobrazení.

- 2. Stiskněte levý tlačítkový volič Menu.
  - ⊲ Regulátor přejde na úroveň výběru 1.

Nabídka		
Informace Požadované teploty Časové programy		
Zpět Výběr		
<ol> <li>Otáčejte otočným ovladačem, až se označí položka soznamu Zékladní postavoní</li> </ol>		



Regulátor přejde na úroveň výběru 2.

Základní nastavení	
Jazyk	
Datum/čas	
Displej	
∠pét	Výběr

 Otáčejte otočným ovladačem, až se označí položka seznamu Displej.

# Základní nastavení Jazyk Datum/čas Displej Zpět Výběr

- 6. Stiskněte pravý tlačítkový volič Výběr.
  - Regulátor přejde na úroveň nastavení Displej. Hodnota nastavení pro Kontrast displeje je označena.

Displej	
Kontrast displeje	9
Zámek klávesnice	
7	7
Zpet	Zmenit
7. Stiskněte pravý tlačítkový volič	změnit.
<ul> <li>Označená hodnota bliká.</li> </ul>	
Displej	
Kontrast displeje	9
Zámek klávesnice	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Storno	OK
8. Otáčejte otočným ovladačem,	aby se hodnota změnila.
Displej	
Kontrast displeje	12
Zámek klávesnice	
Storno	ОК

- Pro potvrzení změny stiskněte pravý tlačítkový volič OK.
  - Regulátor změněnou hodnotu uložil.
- Stiskněte vícekrát levý tlačítkový volič Zpět, abyste přešli zpět do základního zobrazení.

# 5 Obslužné a zobrazovací funkce

### Pokyn

Funkce popsané v této kapitole nejsou k dispozici pro všechny konfigurace systému.

## Přehledná tabulka druhů provozu a úrovní ovládání

Druhy provozu (→ Strana 19)

Uživatelské úrovně (→ Strana 19)

Cesta uvedená na začátku popisu funkce udává postup, jakým se ve struktuře nabídek lze dostat k této funkci.

Popis funkcí pro **ZÓNA1** platí analogicky pro všechny dostupné zóny.

## 5.1 Informace

### 5.1.1 Zobrazení stavu systému

### Menu → Informace → Stav systému

 Pod položkou Stav systému se nachází seznam informací, který uvádí přehled aktuálních stavů systému a aktuální nastavení, která tam můžete měnit.

## 5.1.1.1 Systém

### Menu → Informace → Stav systému → Chybový stav

 Není-li potřebná údržba a nedošlo k žádné poruše, má Chybový stav hodnotu OK. Je-li potřebná údržba nebo došlo k poruše, má Chybový stav hodnotu Není OK. Pravý tlačítkový volič má v tomto případě funkci Zobrazit. Stisknete-li pravý tlačítkový volič Zobrazit, na displeji se zobrazí seznam hlášení o poruše.

### Menu → Informace → Stav systému → Green IQ

 Funkci můžete používat, je-li aktivován připojený zdroj tepla Green IQ.

**Zap**: Druh provozu řídí zdroj tepla v topném provozu a provozu zásobníku tak, aby bylo dosaženo maximální hodnoty výhřevnosti.

Vyp: Druh provozu je vypnutý.

### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \ systemu \rightarrow Tlak \ vody$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit tlak vody v topném systému.

### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \; systému \rightarrow Stav \; správy \; energie$

- Pomocí této funkce můžete zobrazit, v jakém druhu provozu se topný systém nachází.
- Poh. režim: Topný systém nemá žádnou spotřebu energie a je v klidovém stavu.
- Top. prov.: Topný systém vytápí obytné místnosti na hodnotu Požadovaná teplota topení.
- Chlazení: Topný systém chladí obytné místnosti na hodnotu Požadovaná teplota chlazení.
- Teplá voda: Topný systém ohřívá teplou vodu v zásobníku na požadovanou hodnotu Teplá voda.

### $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Informace} \rightarrow \textbf{Stav systému} \rightarrow \textbf{Teplota kolektoru}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit aktuální teplotu na teplotním čidle kolektoru.

### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \ systému \rightarrow Solární \ zisk$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnný solární zisk.

Zohledněte obsah kapitoly Ukazatel spotřeby energie a energetického zisku ( $\rightarrow$  Strana 10).

# Menu → Informace → Stav systému → Reset solárního zisku

 Pokud u funkce Reset solárního zisku zvolíte nastavení Ano a stisknete pravý tlačítkový volič OK, potom se součet solárního zisku resetuje na 0 kWh.

## Menu → Informace → Stav systému → Přírodní zisk

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnný přírodní zisk.

Zohledněte obsah kapitoly Ukazatel spotřeby energie a energetického zisku (→ Strana 10).

### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \ systému \rightarrow Reset \ přírod. \ zisku$

 Pokud u funkce Reset přírod. zisku zvolíte nastavení Ano a stisknete pravý tlačítkový volič OK, potom se součet přírodního zisku resetuje na 0 kWh.

### Menu → Informace → Stav systému → Současná vlhkost

 Pomocí této funkce můžete zobrazit aktuální vlhkost vzduchu v místnosti. Čidlo vlhkosti vzduchu v místnosti je v regulátoru.

### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \ systému \rightarrow Současný \ rosný \ bod$

Pomocí této funkce můžete zobrazit aktuální rosný bod.
 Rosný bod udává teplotu, při níž vodní pára ve vzduchu kondenzuje a sráží se na předmětech.

### Menu → Informace → Stav systému → triVAI

 Pomocí této funkce můžete zobrazit, zda tepelné čerpadlo nebo záložní kotel (plyn, olej nebo elektřina) pokrývá spotřebu energie. Energetický manažer na základě triVAI a kritérií komfortu rozhoduje, jaký zdroj tepla použije.

Je-li zobrazená hodnota větší než 1, je pro spotřebu energie tepelné čerpadlo výhodnější než přídavný kotel.

### 5.1.1.2 ZÓNA 1

### Menu → Informace → Stav systému → Denní teplota topení

 Pomocí této funkce můžete nastavit hodnotu požadované denní teploty pro zónu.

**Denní teplota topení** je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během dne nebo v době, kdy jste doma.

### Menu → Informace → Stav systému → Denní tep. chlazení

 Pomocí této funkce můžete nastavit hodnotu požadované denní teploty pro zónu.

**Denní tep. chlazení** je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během dne nebo v době, kdy jste doma.

### Menu → Informace → Stav systému → Noční teplota topení

 Pomocí této funkce můžete nastavit hodnotu požadované noční teploty pro zónu.

Noční teplota topení je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během noci nebo v době, kdy jste mimo dům (noční provoz).

## $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Stav \ systemu \rightarrow Pokojova \ teplota$

 Je-li regulátor namontován vně zdroje tepla, můžete zobrazit aktuální pokojovou teplotu.

Regulátor má vestavěné teplotní čidlo, které zjišťuje pokojovou teplotu.

### 5.1.1.3 Větrání

#### Menu → Informace → Stav systému → VOC senzor 1/2

 Pomocí této funkce můžete zobrazit naměřené hodnoty čidel kvality vzduchu.

#### Menu → Informace → Stav systému → Vlhkost vzduchu

 Pomocí této funkce můžete zobrazit vlhkost odváděného vzduchu v šachtě větracího zařízení.

# 5.1.2 Ukazatel spotřeby energie a energetického zisku

Regulátor na displeji a v dodatečně použitelné aplikaci zobrazuje hodnoty spotřeby energie, resp. energetického zisku.

Regulátor zobrazuje odhad hodnot zařízení. Hodnoty jsou mj. ovlivněny:

- instalací/provedením topného systému
- chováním uživatele
- sezónními podmínkami prostředí
- tolerancemi a komponentami

Externí komponenty, jako např. externí oběhová čerpadla topení nebo ventily, a jiné spotřebiče a zdroje v domácnosti nejsou zohledněny.

Odchylky mezi zobrazenou a skutečnou spotřebou energie, resp. energetickým ziskem mohou být značné.

Údaje o spotřebě energie, resp. energetickém zisku nejsou vhodné pro vytváření nebo srovnávání energetických účtů.

#### 5.1.2.1 Spotřeba

Některé komponenty nepodporují zjišťování spotřeby, jejíž souhrn se objevuje na displeji. V návodech ke komponentám je uvedeno, zda a jak jednotlivé komponenty zjišťují spotřebu.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Aktuální \; měsíc \rightarrow \\ Topení \rightarrow Elektřina \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro topení běžného měsíce.

 $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Aktuální \; měsíc \rightarrow \\ Topení \rightarrow Palivo \end{array}$ 

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro topení běžného měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Aktuální \; měsíc \rightarrow \\ Teplá \; voda \rightarrow Elektřina \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro teplou vodu běžného měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Aktuální \; měsíc \rightarrow \\ Teplá \; voda \rightarrow Palivo \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro teplou vodu běžného měsíce.

# $\begin{array}{l} \mbox{Menu} \rightarrow \mbox{Informace} \rightarrow \mbox{Spotřeba energie} \rightarrow \mbox{Poslední měsíc} \rightarrow \mbox{Topení} \rightarrow \mbox{Elektřina} \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro topení posledního měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Poslední \; měsíc \rightarrow \\ Topení \rightarrow Palivo \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro topení posledního měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Poslední \; měsíc \rightarrow \\ Teplá \; voda \rightarrow Elektřina \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro teplou vodu posledního měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Poslední \; měsíc \rightarrow \\ Teplá \; voda \rightarrow Palivo \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro teplou vodu posledního měsíce.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Historie \rightarrow Topení \\ \rightarrow \; Elektřina \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro topení od uvedení do provozu.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Historie \rightarrow Topení \\ \rightarrow Palivo \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro topení od uvedení do provozu.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Historie \rightarrow Teplá \\ voda \rightarrow Elektřina \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu elektrické energie pro teplou vodu od uvedení do provozu.

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Informace \rightarrow Spotřeba \; energie \rightarrow Historie \rightarrow Teplá \\ voda \rightarrow Palivo \end{array}$

 Pomocí této funkce můžete zobrazit souhrnnou spotřebu paliva v kWh pro teplou vodu od uvedení do provozu.

#### 5.1.2.2 Zobrazení diagramu solárního zisku

#### Menu → Informace → Solární zisk

 Diagram pod položkou Solární zisk podává informaci o měsíčních solárních ziscích formou porovnání předchozího a aktuálního roku.

Celkový výnos je vidět vpravo dole. Maximální hodnotu za oba poslední roky, která byla dosažena v jednom měsíci, je vidět vpravo nahoře.

#### 5.1.2.3 Zobrazení diagramu přírodního zisku

#### Menu → Informace → Přírodní zisk

 Diagram pod položkou Přírodní zisk podává informaci o měsíčních přírodních ziscích formou porovnání předchozího a aktuálního roku.

Celkový výnos je vidět vpravo dole. Maximální hodnotu za oba poslední roky, která byla dosažena v jednom měsíci, je vidět vpravo nahoře.

#### 5.1.2.4 Zobrazení diagramu spotřeby elektrické energie

#### Menu -> Informace -> Spotřeba el. energie

 Diagram pod položkou Spotřeba el. energie podává informaci o měsíční spotřebě elektřiny formou porovnání předchozího a aktuálního roku.

Celkový výnos je vidět vpravo dole. Maximální hodnotu za oba poslední roky, která byla dosažena v jednom měsíci, je vidět vpravo nahoře.

#### 5.1.2.5 Zobrazení diagramu spotřeby paliva

#### Menu → Informace → Spotřeba paliva

 Diagram pod položkou Spotřeba paliva podává informaci o měsíční spotřebě paliva formou porovnání předchozího a aktuálního roku.

Celkový výnos je vidět vpravo dole. Maximální hodnotu za oba poslední roky, která byla dosažena v jednom měsíci, je vidět vpravo nahoře.

#### 5.1.2.6 Zobrazení diagramu zisku rekuperace

#### $Menu \rightarrow Informace \rightarrow Rekuperace$

 Diagram pod položkou Rekuperace podává informaci o měsíčním zisku rekuperace formou porovnání předchozího a aktuálního roku.

Celkový výnos je vidět vpravo dole. Maximální hodnotu za oba poslední roky, která byla dosažena v jednom měsíci, je vidět vpravo nahoře.

#### 5.1.3 Zobrazení kontaktních údajů instalatéra

#### Menu → Informace → Kontaktní údaje

 Jestliže instalatér při instalaci zadal název své firmy a své telefonní číslo, můžete tyto údaje zobrazit pod položkou Kontaktní údaje.

#### 5.1.4 Zobrazení sériového čísla a čísla výrobku

#### Menu → Informace → Sériové číslo

 Pod položkou Sériové číslo je sériové číslo regulátoru, které by od vás měl v případě potřeby získat instalatér. Číslo zboží je na druhém řádku sériového čísla.

#### 5.2 Nastavení

#### 5.2.1 Nastavení požadované teploty

Pomocí této funkce nastavíte požadované teploty pro zónu a ohřev teplé vody.

#### 5.2.1.1 Zóna

#### Menu → Požadované teploty → ZÓNA1

- Pro zónu můžete nastavit různé požadované teploty:

#### Topení

- Požadovaná teplota Denní teplota topení je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během dne nebo v době, kdy jste doma.
- Požadovaná teplota Noční teplota topení je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během noci nebo v době, kdy jste mimo dům.

#### Chlazení

 Požadovaná teplota Denní tep. chlazení je teplota, kterou si přejete mít v místnostech během dne nebo v době, kdy jste doma.

#### 5.2.1.2 Ohřev teplé vody

#### Menu → Požadované teploty → Teplá voda

 Pro okruh teplé vody můžete nastavit požadovanou teplotu **Teplá voda**.

Je-li připojeno tepelné čerpadlo a nastavíte požadovanou teplotu nad 55 °C, může dojít k tomu, že ohřev teplé vody přebírá převážně přídavný kotel.

#### 5.2.2 Nastavení stupně větrání

#### Menu → Stupeň ventilace

 Pomocí této funkce můžete nastavit, jak rychle má být spotřebovaný vzduch v místnosti nahrazen čerstvým venkovním vzduchem.

Stupeň větrání **Max. st. větrání den** zaručuje výměnu vzduchu, kterou si přejete mít v místnostech během dne nebo v době, kdy jste doma. Stupeň větrání **Max. s. větrání noc** zaručuje výměnu vzduchu, kterou si přejete mít v místnostech během noci nebo v době, kdy jste mimo dům. Jak větrací zařízení pracuje se stupni větrání, je uvedeno v návodu k obsluze větracího zařízení.

#### 5.2.3 Nastavení časových programů

#### 5.2.3.1 Nastavení časových programů po výpadku napětí



Pokyn

Odpojíte-li celý topný systém od napětí, zůstávají zachovány všechny nastavené hodnoty časových programů.

#### 5.2.3.2 Zobrazení časových intervalů pro jeden den



В	Teplota	3	Časový interval 1
1	Denní teplota topení	4	Časový interval 2

# Pomocí funkce Časové programy můžete nastavit časový interval.

Pokud jste nenastavili žádný časový interval, použije regulátor časové intervaly nastavené jako výrobní nastavení.

#### 5.2.3.3 Nastavení časových intervalů pro dny a bloky

Pro každý den a blok můžete nastavit až tři časové intervaly.

Časové intervaly nastavené pro den mají přednost před časovými intervaly nastavenými pro blok.

Denní teplota topení: 21 °C

Noční teplota topení: 16 °C

Perioda 1: 6.00-8.00 hodin

Perioda 1: 16.30-18.00 hodin

Perioda 1: 20.00-22.30 hodin

V průběhu časového intervalu řídí regulátor teplotu místnosti na nastavenou **Denní teplota topení**.

Mimo časový interval řídí regulátor teplotu místnosti na nastavenou **Noční teplota topení**.

#### 5.2.3.4 Rychlé nastavení časových programů

Když např. nastavujete odlišný časový interval jen pro jeden pracovní den v týdnu, nastavte nejprve časy pro celý blok dnů **Pondělí-pátek**. Až poté nastavte odlišný časový interval pro pracovní den.

#### 5.2.3.5 Odlišné časy zobrazit v bloku a změnit

Pondělí-neděle	
Perioda 1:	!! : !! - !! : !!
Perioda 2:	!! : !! - !! : !!
Perioda 3:	!! : !! - !! : !!
Zpět	Výběr

Když necháte na displeji zobrazit jeden blok a pro jeden den v tomto bloku je definován odlišný časový interval, potom jsou na displeji odlišné časy v bloku označeny !!.



Když stisknete pravý tlačítkový volič **Výběr**, zobrazí se na displeji hlášení, které informuje o odlišném časovém intervalu. Díky tomu nemusíte časy porovnávat.

Nastavené časy pro blok označený !! můžete nechat zobrazit na displeji pravým tlačítkovým voličem **OK** a změnit.

#### 5.2.3.6 Nastavení časového programu Topení

#### Menu → Časové programy → ZÓNA1

– Časové programy jsou účinné pouze v automatickém provozu (→ Strana 15). V průběhu časového intervalu řídí regulátor připojené místnosti na nastavenou požadovanou teplotu **Denní teplota topení**. Mimo časový interval přepíná regulátor na druh provozu, který nastavil instalatér: **Eco** nebo **Noční teplota topení**. Pokud instalatér ponechá nastavení z výroby **Eco**, regulátor funkci topení vypne.

Nastavení druhu provozu Topení. (→ Strana 15)

#### 5.2.3.7 Nastavení časového programu Chlazení

#### Menu → Časové programy → ZÓNA1: Chlazení

 Časové programy jsou účinné v druhu provozu Chlazení a ve zvláštním druhu provozu Chlazení. V každém nastaveném časovém intervalu platí požadovaná teplota, kterou jste nastavili u funkce Požadované teploty. V rámci časového intervalu zóna chladí obytné místnosti na požadovanou teplotu Denní tep. chlazení. Mimo tyto časové intervaly se nechladí.

# 5.2.3.8 Nastavení časového programu ohřevu teplé vody

#### Menu → Časové programy → Teplá voda

 Časové programy jsou pro ohřev teplé vody účinné pouze v automatickém režimu. V každém nastaveném časovém intervalu platí požadovaná teplota **Teplá voda**. Na konci časového intervalu vypne regulátor ohřev teplé vody, a to až do začátku následujícího časového intervalu.

### 5.2.3.9 Časový program cirkulace

#### Menu → Časové programy → Cirkulace

 Časové programy jsou pro cirkulaci účinné pouze v automatickém režimu. Nastavené časové intervaly určují doby provozu cirkulace. V rámci časového intervalu je cirkulace zapnutá. Mimo časový interval je cirkulace vypnutá.

#### 5.2.3.10 Nastavení časového programu Větrání

#### Menu → Časové programy → Větrání

 Časové programy jsou účinné pouze v automatickém provozu. V každém nastaveném časovém intervalu platí stupeň větrání, který jste nastavili u funkce Větrání.
 V průběhu časového intervalu řídí regulátor větrací zařízení maximálně na Max. st. větrání den. Mimo časový interval řídí regulátor větrací zařízení maximálně na Max. s. větrání noc.

### 5.2.3.11 Pro redukci hluku periody

### Menu → Časové programy → Redukce hluku periody

- S touto funkcí můžete omezovat otáčky ventilátoru a snižovat jeho hladinu hluku. Při nižších otáčkách se snižuje topný výkon.

V úvahu připadají tyto účinky:

- Byt již není teplý.
- Voda v zásobníku teplé vody již není teplá. \_
- Přídavný kotel přebírá dodávku energie topného systému.

## 5.2.3.12 Nastavení časového programu Tarif periody

### Menu → Časové programy → Tarif periody

Pomocí této funkce můžete nastavit, kdy má být pro výpočet nákladů použit vysoký tarif nebo nízký tarif.

V časovém okénku: pro vysoký tarif

Mimo časové okénko: pro nízký tarif

Časy vysokého tarifu závisejí na vašem dodavateli elektrické energie.

Nabízí-li dodavatel energie pouze jeden tarif, nemusíte nastavovat časová okénka. Výpočet nákladů na elektrický proud se provádí s jedním tarifem.

Nastavení nákladů (→ Strana 14)

## 5.2.4 Plánovat dny mimo dům

### Menu -> Plánovat dny mimo dům

Pomocí této funkce nastavíte časové období a teplotu \_ pro dny, které nebudete trávit doma.

#### Chování systému během nastaveného časového intervalu

- Teplá voda se neohřívá. \_
- Dříve nastavená teplota platí pro všechny zóny.
- Větrání běží na nejnižší stupeň. \_
- Chlazení je vypnuté. \_

Pokud je funkce Plánovat dny mimo dům aktivovaná, má přednost před nastaveným druhem provozu. Po uplynutí nastaveného časového období, nebo když je funkce předčasně zrušena, pracuje topný systém opět s nastaveným druhem provozu.



### Pokyn

Funkce Chlazení zůstává zapnuta, pokud to předpisy země požadují. Potom instalatér nastaví topný systém tak, aby během vaší nepřítomnosti zůstala zapnuta funkce Chlazení na požadované teplotě.

#### 5.2.5 Plánovat dny doma

### Menu → Plánovat dny doma

V zadaném časovém intervalu pracuje topný systém v druhu provozu Automatický provoz s nastavením pro den Neděle, provedeným pomocí funkce Časové programy. Po uplynutí nastaveného časového období, nebo když je funkce předčasně zrušena, pracuje topný systém opět s nastaveným druhem provozu.

## 5.2.6 Výběr jazyka

### Menu → Základní nastavení → Jazyk

Pokud jazyk, např. instalatéra, je odlišný od nastaveného jazyka, můžete jazyk změnit pomocí této funkce.

## 5.2.6.1 Nastavení srozumitelného jazyka

- Stiskněte několikrát levé tlačítko výběru, až se zobrazí 1. základní zobrazení.
- Stiskněte několikrát levé tlačítko výběru. 2.
- Otočným ovladačem otáčejte doprava tak dlouho, až se 3 zobrazí čárkovaná čára.
- 4. Otáčejte otočným ovladačem doleva, až se označí druhá položka seznamu nad čárkovanou čarou.
- Stiskněte dvakrát pravé tlačítko výběru. 5.
- Otáčejte otočným ovladačem, až najdete jazyk, který je 6. pro vás srozumitelný.
- 7. Stiskněte pravé tlačítko výběru.

#### 5.2.7 Nastavení data a času

### Pokyn

i



Odpojíte-li celý topný systém od napětí, běží čas řádně ještě 30 minut. Potom musíte datum a čas nastavit znovu.

### 5.2.7.1 Nastavení data

#### Menu → Základní nastavení → Datum / Čas → Datum

Pomocí této funkce nastavíte aktuální datum. Všechny funkce regulátoru, které obsahují datum, se vztahují na nastavené datum.

### 5.2.7.2 Nastavení času

#### Menu → Základní nastavení → Datum / Čas → Čas

Pomocí této funkce nastavíte aktuální čas. Všechny funkce regulátoru, které obsahují čas, se vztahují na nastavený čas.

#### 5.2.8 Aktivace automatické nebo ruční změny letního času

#### Menu → Základní nastavení → Datum / Čas → Letní/Zimní čas

- Pomocí této funkce můžete nastavit. zda má regulátor přepínat na letní čas automaticky, nebo chcete přestavení na letní čas provádět manuálně.
- Auto: Regulátor se přestavuje na letní čas automaticky.
- Ruční: Na letní čas musíte přepnout manuálně. \_

#### Pokyn



Letní čas znamená středoevropský letní čas: začátek = poslední neděle v březnu, konec = poslední neděle v říjnu.

Je-li venkovní čidlo vybaveno přijímačem DCF77, nehraje nastavení letního času žádnou roli.

#### 5.2.9 Nastavení kontrastu displeje

Menu → Základní nastavení → Displej → Kontrast displeje

 Kontrast displeje můžete nastavit podle intenzity okolního osvětlení, aby údaje na displeji byly dobře čitelné.

#### 5.2.10 Zámek klávesnice Aktivace

#### Menu → Základní nastavení → Displej → Zámek klávesnice

Pomocí této funkce aktivujete zámek klávesnice. Po
 1 minutě bez zásahu ovládání pomocí tlačítka nebo otočného voliče je zámek klávesnice aktivní, a žádné funkce tak již nemůžete neúmyslně měnit.

Při aktivaci regulátoru se na displeji objeví hlášení **Ovládání uzamčené Stisknout OK na 3 sekundy**. Podržíte-li tlačítko OK stisknuté 3 sekundy, objeví se základní zobrazení a můžete měnit funkce. Zámek klávesnice se opět aktivuje, jestliže po dobu 1 minuty nepoužijete žádné tlačítko ani otočný volič.

Pokud byste chtěli zámek klávesnice opět trvale zrušit, musíte nejprve zámek klávesnice odemknout a poté ve funkci Zámek klávesnice vybrat hodnotu Vyp.

#### 5.2.11 Nastavení přednostního displeje

#### Menu → Základní nastavení → Displej → Pref. zobrazení

 Pomocí této funkce můžete zvolit, zda se v základním zobrazení objeví údaje pro topení, chlazení nebo větrání.

#### 5.2.12 Nastavení nákladů

Pro správný výpočet musíte zadat všechny tarify v měnové jednotce na kWh.

Uvádí-li váš dodavatel elektrické energie tarif plynu a elektřiny v měnové jednotce za m<sup>3</sup>, zeptejte se na přesný tarif plynu a elektřiny v měnové jednotce na kWh.

Nabízí-li váš dodavatel energie pouze jeden elektrický tarif, zadejte u funkcí **Tarif elektro vysoký** (→ Strana 14) a **Tarif elektro nizký** (→ Strana 14) stejnou hodnotu.

Hodnotu zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Příklad:

	Náklady	Nastavení/faktor
<b>Tarif plyn</b> (plyn, olej, elektřina)	11,3 měnové jed- notky/kWh	113
<b>Tarif elektro nizký</b> (Tepelné čerpadlo)	14,5 měnové jed- notky/kWh	145
<b>Tarif elektro vy- soký</b> (Tepelné čerpadlo)	18,7 měnové jed- notky/kWh	187

### 5.2.12.1 Nastavení tarifu Přídavný kotel

#### Menu → Základní nastavení → Náklady → Tarif plyn

 Správce hybridního systému potřebuje nastavený faktor/nastavenou hodnotu pro správný výpočet nákladů.

Pro nastavení správného faktoru / správné hodnoty musíte u dodavatele energie zjistit svůj tarif plynu a elektřiny.

#### 5.2.12.2 Nastavení Tarif elektro nízký

#### Menu -> Základní nastavení -> Náklady -> Tarif elektro nizký

 Správce hybridního systému potřebuje nastavený faktor/nastavenou hodnotu pro správný výpočet nákladů.

Pro správné nastavení **Tarif elektro nizký** si musíte zjistit svůj tarif proudu u svého dodavatele elektrické energie.

#### 5.2.12.3 Nastavení Tarif elektro vysoký

# $Menu \rightarrow Z\acute{a}kladní \; nastavení \rightarrow N\acute{a}klady \rightarrow Tarif \; elektro \; vysoký$

 Správce hybridního systému potřebuje nastavený faktor/nastavenou hodnotu pro správný výpočet nákladů.

Pro správné nastavení **Tarif elektro vysoký** si musíte zjistit svůj tarif proudu u svého dodavatele elektrické energie.

#### 5.2.13 Nastavení korekce teploty místnosti

# Menu $\rightarrow$ Základní nastavení $\rightarrow$ Korekce $\rightarrow$ Kor. pokojové tep.

 Když je regulátor instalován v obytné místnosti, může se na regulátoru zobrazovat aktuální teplota místnosti.

V regulátoru je teploměr pro měření teploty místnosti. Pomocí korekce můžete upravit naměřenou teplotu.

#### 5.2.14 Nastavení korekce venkovní teploty

# Menu $\rightarrow$ Základní nastavení $\rightarrow$ Korekce $\rightarrow$ Kor. venkovní tep.

 Teploměr ve venkovním čidle regulátoru měří venkovní teplotu. Pomocí korekce můžete upravit naměřenou teplotu.

### 5.2.15 Změna názvů zón

#### Menu → Základní nastavení → Zadat názvy zón

Názvy zón předvolené z výroby můžete libovolně změnit.
 Délka názvu je omezena na 10 znaků.

#### 5.2.16 Rekuperace Aktivace

#### Menu -> Základní nastavení -> Větrání -> Rekuperace

 Funkce Rekuperace je nastavena na Auto. To znamená, že vnitřní regulace kontroluje, zda je rekuperace tepla smysluplná, nebo zda je do obytného prostoru přiváděn přímo venkovní vzduch. Další informace jsou uvedeny v návodu k obsluze od recoVAIR.../4.

Zvolíte-li Aktivní, je rekuperace tepla používána stále.

#### 5.2.17 Nastavení vlhkosti vzduchu v místnosti

#### Menu -> Základní nastavení -> Vlhkost

 Překročí-li vlhkost vzduchu v místnosti nastavenou hodnotu, zapne se připojený odvlhčovač. Jakmile hodnota klesne pod nastavenou hodnotu, odvlhčovač se opět vypne.

#### 5.2.18 Vrácení na výrobní nastavení

Nastavení pro Časové programy nebo pro Vše můžete vrátit na výrobní nastavení.

Menu  $\rightarrow$  Základní nastavení  $\rightarrow$  Výrobní nastavení  $\rightarrow$  Časové programy

 Pomocí funkce Časové programy vrátíte veškerá nastavení provedená pomocí funkce Časové programy na výrobní nastavení. Všechna ostatní nastavení, která také obsahují časy, jako např. Datum / Čas, zůstanou beze změny.

V době, kdy regulátor vrací nastavení časových programů na výrobní nastavení, zobrazí se na displeji text **provést**. Poté se na displeji zobrazí základní zobrazení.



Pozor!

### Nebezpečí chybné funkce!

Funkce **Výrobní nastavení** → **Vše** vrátí všechna nastavení zpět na výrobní nastavení, a to i ta nastavení, která nastavil servisní technik. Může se stát, že topný systém nebude potom fungovat.

 Vrácení všech nastavení na výrobní nastavení proto přenechejte servisnímu technikovi.

#### Menu → Základní nastavení → Výrobní nastavení → Vše

 Zatímco regulátor obnovuje výrobní nastavení, objeví se na displeji Výrobní nastavení provést. Potom se na displeji objeví asistent instalace, který smí obsluhovat pouze instalatér.

### 5.2.19 Úroveň pro instalatéry

Úroveň pro instalatéry je vyhrazena instalatérovi, a proto je chráněna přístupovým kódem. Na této úrovni může instalatér provádět potřebná nastavení.

### 5.3 Druhy provozu

Druhy provozu můžete aktivovat přímo z každého druhu provozu pravým tlačítkovým voličem **Druh provozu**. Pokud je topný systém vybaven více zónami, pak platí aktivovaný druh provozu jen pro zónu, kterou přednastavil instalatér.

U více aktivních zón můžete pomocí levého tlačítkového voliče **Menu** → **Základní nastavení** nastavit pro každou zónu samostatný druh provozu.

Cesta uvedená na začátku popisu druhu provozu udává postup, jakým se ve struktuře menu lze dostat k tomuto druhu provozu.

### 5.3.1 Nastavení druhu provozu Topení

#### $Druh \ provozu \rightarrow Topeni$

 $Menu \rightarrow Z\acute{a}kladní \ nastavení \rightarrow Druh \ provozu \rightarrow Z\acute{O}NA1 \rightarrow Topení$ 

 Pomocí této funkce můžete určit, jak se má systém chovat při topení.

**Vyp**: V tomto druhu provozu je zóna vypnutá a funkce ochrany před mrazem je aktivovaná.

Auto: Druh provozu řídí zónu podle nastavené požadované teploty **Denní teplota topení** v nastavených časových intervalech, které jste zadali v časovém programu.

Mimo časové intervaly reguluje regulátor podle způsobu regulace nastaveného instalatérem.

 Eco: Funkce topení je vypnutá a regulátor sleduje venkovní teplotu. Jestliže venkovní teplota klesne pod 3 °C, zapne regulátor po uplynutí doby zpoždění funkce ochrany proti zamrznutí funkci topení a bude regulovat teplotu místnosti na nastavenou požadovanou teplotu **Noční teplota topení**. I přes zapnutou funkci topení je hořák aktivní jen v případě potřeby. Pokud se venkovní teplota zvýší nad 4 °C, vypne regulátor funkci topení, ale sledování venkovní teploty zůstane aktivní.

 Noční tep.: Funkce topení je zapnutá a regulátor řídí teplotu místnosti na nastavenou požadovanou teplotu Noční teplota topení.

**Den**: Druh provozu řídí zónu na nastavenou požadovanou teplotu **Denní teplota topení** bez ohledu na nastavené časové intervaly, které jste zadali v časovém programu.

**Noc**: Druh provozu řídí zónu na nastavenou požadovanou teplotu **Noční teplota topení** bez ohledu na nastavené časové intervaly, které jste zadali v časovém programu.

### 5.3.2 Nastavení druhu provozu Chlazení

#### Druh provozu → Chlazení

 $Menu \rightarrow Z\acute{a}kladní \ nastavení \rightarrow Druh \ provozu \rightarrow Z\acute{O}NA1 \rightarrow Chlazení$ 

 Pomocí této funkce můžete určit, jak se má systém chovat při chlazení.

Vyp: V tomto druhu provozu je zóna vypnutá.

Auto: Druh provozu řídí zónu podle nastavené požadované teploty **Denní tep. chlazení** v nastavených časových intervalech, které jste zadali v časovém programu. Mimo časový interval je funkce **Chlazení** vypnutá.

**Den**: Druh provozu řídí zónu na nastavenou požadovanou teplotu **Denní tep. chlazení** bez ohledu na nastavené časové intervaly, které jste zadali v časovém programu.

### 5.3.3 Nastavení druhu provozu Větrání

Jak větrací zařízení pracuje se stupni větrání, je uvedeno v návodu k obsluze větracího zařízení.

#### Druh provozu → Větrání

 Pomocí této funkce můžete určit, jak se má větrací zařízení chovat při větrání.

Auto: Druh provozu řídí výměnu vzduchu podle nastaveného stupně větrání Max. st. větrání den v nastavených časových intervalech, které jste zadali v časovém programu. Nastavený stupeň větrání Max. s. větrání noc je účinný mimo časové intervaly.

Jsou-li k větracímu zařízení připojeny snímače kvality vzduchu, mění větrací zařízení stupně větrání:

- Při dobré kvalitě vzduchu pracuje větrací zařízení s nižším stupněm větrání, než je nastavený stupeň.
- Při špatné kvalitě vzduchu pracuje větrací zařízení s vyšším stupněm větrání. Větrací zařízení však nemůže překročit nastavený stupeň větrání Max. st. větrání den a Max. s. větrání noc.

**Den**: Druh provozu řídí výměnu vzduchu na konstantní hodnotu, kterou jste nastavili ve stupni větrání **Max. st. větrání den**.

Noc: Druh provozu řídí výměnu vzduchu na konstantní hodnotu, kterou jste nastavili ve stupni větrání Max. s. větrání noc.

### 5.3.4 Nastavení druhu provozu ohřev teplé vody

#### Druh provozu → Teplá voda

 Pomocí této funkce můžete určit, jak se má systém chovat při ohřevu teplé vody.

**Vyp**: Funkce ohřevu teplé vody je vypnutá a funkce ochrany před mrazem je aktivována.

Auto: Druh provozu řídí ohřev teplé vody podle nastavené požadované teploty **Teplá voda** v nastavených časových intervalech, které jste zadali v časovém programu.

**Den**: Druh provozu řídí ohřev teplé vody na nastavenou požadovanou teplotu **Teplá voda** bez ohledu na nastavené časové intervaly, které jste zadali v časovém programu.

#### 5.3.5 Druh provozu cirkulace

Druh provozu cirkulace odpovídá vždy druhu provozu ohřev teplé vody. Nemůžete u něj nastavit žádný odlišný druh provozu.

#### 5.4 Zvláštní druhy provozu

Zvláštní druhy provozu můžete aktivovat přímo z každého druhu provozu pravým tlačítkovým voličem **Druh provozu**. Pokud je topný systém vybaven více zónami, pak platí aktivovaný zvláštní druh provozu jen pro zónu, kterou přednastavil instalatér.

U více aktivních zón můžete pomocí levého tlačítkového voliče **Menu** → **Základní nastavení** nastavit pro každou zónu samostatný zvláštní druh provozu.

Cesta uvedená na začátku popisu zvláštního druhu provozu udává postup, jakým se ve struktuře menu lze dostat k tomuto druhu provozu.

#### 5.4.1 Ruční chlazení

#### $Druh \ provozu \rightarrow Chlazen i$

 Je-li venkovní teplota vysoká, můžete aktivovat zvláštní druh provozu Chlazení. Stanovíte, pro kolik dní se má tento zvláštní druh provozu aktivovat. Když aktivujete Chlazení, nemůžete zároveň topit. Funkce Chlazení má přednost před topením.

Nastavení platí tak dlouho, jak dlouho je zvláštní druh provozu aktivní. Zvláštní druh provozu se deaktivuje po uplynutí nastavených dní nebo když venkovní teplota klesne pod 4 °C.

Pokud chcete nastavit teplotu pro více zón zvlášť, můžete teploty nastavit pomocí funkce **Požadované teploty**.

#### 5.4.2 1 den doma

#### Druh provozu $\rightarrow$ 1 den doma

# Menu $\rightarrow$ Základní nastavení $\rightarrow$ Druh provozu $\rightarrow$ ZÓNA1 $\rightarrow$ 1 den doma

Trávíte-li doma den v týdnu, aktivujte zvláštní druh provozu 1 den doma. Zvláštní druh provozu aktivuje na jeden den druh provozu Automatický provoz s nastavením pro den Neděle, nastaveným pomocí funkce Časové programy.

Zvláštní druh provozu je automaticky deaktivován od 24:00 h nebo když zvláštní druh provozu předtím zrušíte. Poté topný systém opět pracuje v předvoleném druhu provozu.

#### 5.4.3 1 den mimo dům

#### Druh provozu → 1 den mimo dům

Menu  $\rightarrow$  Základní nastavení  $\rightarrow$  Druh provozu  $\rightarrow$  ZÓNA1  $\rightarrow$  1 den mimo dům

 Nejste-li doma pouze jeden den, aktivujte zvláštní druh provozu 1 den mimo dům. Zvláštní druh provozu reguluje teplotu místnosti na požadovanou teplotu Noc.

Ohřev teplé vody a cirkulace jsou vypnuty a ochrana proti zamrznutí je aktivována.

Zvláštní druh provozu je automaticky deaktivován od 24:00 h nebo když zvláštní druh provozu předtím zrušíte. Poté topný systém opět pracuje v předvoleném druhu provozu.

Větrání je aktivováno a pracuje na nejnižším stupni větrání.

### 5.4.4 1 x nárazové větrání

#### Druh provozu → 1 x nárazové větrání

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Z\acute{a}kladní \ nastavení \rightarrow Druh \ provozu \rightarrow Z\acute{O}NA1 \rightarrow 1 \\ x \ nárazové \ větrání \end{array}$

 Jestliže chcete zónu během větrání obytné místnosti vypnout, aktivujte zvláštní druh provozu 1 x nárazové větrání.

Zvláštní druh provozu vypne zónu na 30 minut. Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivována, ohřev teplé vody a cirkulace zůstávají zapnuté.

Větrání je aktivováno a pracuje na nejvyšším stupni větrání.

Zvláštní druh provozu je automaticky deaktivován po uplynutí 30 minut nebo když zvláštní druh provozu předtím zrušíte. Poté topný systém opět pracuje v předvoleném druhu provozu.

#### 5.4.5 Párty

Druh provozu → Párty

# $\begin{array}{l} Menu \rightarrow Z\acute{a}kladni \ nastaveni \rightarrow Druh \ provozu \rightarrow Z\acute{O}NA1 \rightarrow \\ P\acute{a}rty \end{array}$

 Pokud chcete dočasně zapnout zónu, ohřev teplé vody, větrání a cirkulaci, aktivujte zvláštní druh provozu Párty.

Zvláštní druh provozu reguluje teplotu místnosti na nastavenou požadovanou teplotu **Den** a podle nastavených časových intervalů.

Zvláštní druh provozu se deaktivuje po šesti hodinách nebo při předčasném přerušení. Poté topný systém opět pracuje v předvoleném druhu provozu.

#### 5.4.6 1x nabíjení zásobníku

#### Druh provozu → 1x nabíjení zásobníku

 Pokud jste vypnuli ohřev teplé vody nebo v období mimo časový interval potřebujete teplou vodu, aktivujte zvláštní druh provozu 1x nabíjení zásobníku.

Zvláštní druh provozu ohřívá vodu v zásobníku teplé vody na nastavenou požadovanou teplotu **Teplá voda**. Zvláštní druh provozu je aktivní 1 hodinu nebo jej můžete přerušit dříve. Poté pracuje topný systém opět v přednastaveném druhu provozu.

### 5.4.7 Systém VYP (ochrana proti zamrznutí aktivní)

Druh provozu → Systém vyp

Funkce topení, teplá voda a chlazení jsou vypnuty.
 Funkce ochrany proti zamrznutí je aktivována.

Cirkulace je vypnutá.

Větrání je aktivováno a pracuje na nejnižším stupni větrání.

### 5.5 Hlášení

### 5.5.1 Hlášení požadavku na údržbu

Jestliže je potřebná údržba, zobrazí regulátor na displeji hlášení požadavku na údržbu.

Aby nedošlo k výpadku nebo poškození topného systému, respektujte hlášení požadavku na údržbu:

- Pokud návod k obsluze uvedeného zařízení obsahuje pokyny k údržbě pro hlášení požadavku na údržbu, proveďte údržbu podle těchto pokynů.
- Pokud návod k obsluze uvedeného zařízení neobsahuje pokyny k údržbě pro hlášení požadavku na údržbu nebo nechcete provádět údržbu sami, informujte instalatéra.

## 5.5.2 Chybové hlášení

Když se v topném systému vyskytne závada, zobrazí se na displeji regulátoru chybové hlášení. Instalatér musí topný systém restartovat nebo opravit, jinak může dojít k věcným škodám nebo k výpadku topného systému.

Uvědomte servisního technika.

Chcete-li na displeji opět zobrazit základní zobrazení, stiskněte levý tlačítkový volič **Zpět**.

Aktuální hlášení o poruše můžete zobrazit pod **Menu** → **In**formace → Stav systému → Chybový stav. Pokud existuje hlášení o poruše pro topný systém, zobrazí se na úrovni pro nastavení hodnota **Není OK.** Pravý tlačítkový volič má funkci Zobrazit.

## 6 Údržba

6.1 Péče o výrobek



#### Pozor!

Riziko věcných škod v důsledku nevhodných čisticích prostředků!

- Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.
- Plášť čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.

# 7 Odstranění poruch

### 7.1 Přehled poruch

Rozpoznání a odstranění poruch (→ Strana 23)

Když se na displeji zobrazí hlášení o poruše **Omezený provoz Nepovol.**, došlo k výpadku tepelného čerpadla a regulátor přejde do nouzového provozu. Topný systém nyní topnou energií zásobuje přídavný kotel. Instalatér při instalaci provedl snížení teploty pro nouzový provoz. Pocítíte, že teplá voda a topení nedosahují vysokých teplot.

Do okamžiku návštěvy instalatéra můžete pomocí otočného voliče provést následující nastavení:

- Nepovol.: regulátor pracuje v nouzovém provozu, topení a teplá voda dosahují středně vysoké teploty
- Topení: přídavný kotel přebírá funkci topného provozu, topení je teplé, teplá voda studená
- TV: přídavný kotel přebírá funkci ohřevu teplé vody, teplá voda teplá, topení studené
- TV a top.: přídavný kotel přebírá funkci topení a ohřevu teplé vody, topení a teplá voda jsou teplé

Přídavný kotel není tak účinný jako tepelné čerpadlo, proto je výroba tepla pouze pomocí přídavného kotle dražší.

Pokud chcete provést nastavení na regulátoru, klepněte na položku **Zpět** a na displeji se objeví základní zobrazení. Po 5 minutách bez provedení jakéhokoli kroku obsluhy se na displeji opět zobrazí hlášení poruchy.

## 8 Odstavení z provozu

#### 8.1 Výměna regulátoru

Jestliže má být vyměněn regulátor topného systému, musí být topný systém dočasně odstaven z provozu.

Nechejte tyto práce provést instalatérem.

#### 8.2 Recyklace a likvidace

 Likvidaci obalu přenechejte autorizovanému instalatérovi, který výrobek instaloval.



🦾 Je-li výrobek označen touto značkou:

- V tomto případě nelikvidujte výrobek v domovním odpadu.
- Místo toho odevzdejte výrobek do sběrného místa pro stará elektrická nebo elektronická zařízení.



Cosahuje-li výrobek baterie, které jsou označeny touto značkou, mohou obsahovat zdravotně a ekologicky škodlivé látky.

 V tomto případě likvidujte baterie v odběrném místě pro baterie.

## 9 Záruka a servis

### 9.1 Záruka

Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list je součástí dodávky výrobku a jeho platnost je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

#### 9.2 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

## 10 Technické údaje

#### 10.1 Údaje o výrobku podle vyhlášky EU č. 811/2013, 812/2013

Účinnost prostorového vytápění v závislosti na ročním období zahrnuje u zařízeních s integrovanými ekvitermními regulátory včetně aktivovatelné funkce prostorového termostatu vždy také opravný faktor pro technologii regulátorů VI. třídy. Při aktivaci této funkce je možná odchylka účinnosti prostorového vytápění v závislosti na ročním období.

Třída regulátoru teploty	VI
Příspěvek k energetické účinnosti prostoro- vého vytápění v závislosti na ročním období ns	4,0 %

# A Přehled obslužných a zobrazovacích funkcí

**Pokyn** Uvedené funkce v přehledu druhů provozu a přehledu úrovní ovládání nejsou k dispozici pro všechny konfigurace systému.

### A.1 Druhy provozu

Druh provozu	Nastavení	Výrobní nastavení						
Druh provozu								
Topení	Vyp, Auto, Den, Noc	Auto						
Chlazení	Vyp, Auto, Den	Auto						
Větrání	Auto, Den, Noc	Auto						
Teplá voda	Vyp, Auto, Den	Auto						
Zvláštní druh provozu	Zvláštní druh provozu							
Chlazení	aktivní	-						
1 den doma	aktivní	-						
1 den mimo dům	aktivní	-						
1 x nárazové větrání	aktivní	-						
Párty	aktivní	-						
1x nabíjení zásobníku	aktivní	-						
Systém vyp	aktivní	-						

### A.2 Uživatelské úrovně

Popis funkcí pro ZÓNA1 platí analogicky pro všechny dostupné zóny.

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení
	min.	max.			
Informace → Stav systému →					
Systém					
Chybový stav	aktuální ho	odnota		OK, Není OK	
Green IQ				Vyp, Zap	Zap
Tlak vody	aktuální ho	odnota	bar		
Stav správy energie	aktuální ho	aktuální hodnota		Poh. režim, Top. prov., Chla- zení, Teplá voda	
Hořák	aktuální ho	odnota		Zap, Vyp	
Teplota kolektoru	aktuální ho	aktuální hodnota			
Solární zisk	aktuální ho	odnota	kWh		
Reset solárního zisku				Ano, Ne	Ne
Přírodní zisk	aktuální ho	odnota	kWh		
Reset přírod. zisku				Ano, Ne	Ne
Současná vlhkost	aktuální ho	odnota	%		
Současný rosný bod	aktuální ho	odnota	°C		
triVAI	aktuální ho	odnota			
ZÓNA1					
Denní teplota topení	5	30	°C	0,5	20
Denní tep. chlazení	15	30	°C	0,5	24
Noční teplota topení	5	30	°C	0,5	15
Pokojová teplota	aktuální ho	aktuální hodnota			
Větrání					
VOC senzor 1	aktuální ho	odnota	ppm		

i

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení
	min. max.				
VOC senzor 2	aktuální hodnota		ppm		
Vlhkost vzduchu	aktuální hod	Inota	%rel		
Informace → Spotřeba energie → Aktuá	lní měsíc →				
Topení	1			Γ	Γ
Elektřina	celková hod álního měsí	nota aktu- ce	kWh		
Palivo	celková hod álního měsí	nota aktu- ce	kWh		
Teplá voda	T		I	Γ	Γ
Elektřina	celková hod álního měsí	nota aktu- ce	kWh		
Palivo	celková hod álního měsí	nota aktu- ce	kWh		
Informace $\rightarrow$ Spotřeba energie $\rightarrow$ Posle	dní měsíc →				
Topeni			1.140	1	1
	celkova hod sledního mě	nota po-	kvvn		
Palivo	celková hod sledního mě	nota po- síce	kWh		
Teplá voda	T		I	Γ	Γ
Elektřina	celková hod uvedení do	nota od provozu	kWh		
Palivo	celková hod uvedení do	celková hodnota od uvedení do provozu			
Informace → Spotřeba energie → Histor	<b>'ie</b> →				
Topeni			1.140	1	1
Liektřina	celková hod uvedení do	nota od provozu	kWh		
Palivo	celková hod uvedení do	nota od provozu	kWh		
Teplá voda	T		I	Γ	Γ
Elektřina	celková hod uvedení do	nota od provozu	kWh		
Palivo	celková hod uvedení do	nota od provozu	kWh		
Informace → Solární zisk →	1		1	Γ	ſ
Sloupcový diagram	Porovnání k roku s aktuá rokem	oňského alním	kWh/měsíc		
Informace → Přírodní zisk →					
Sloupcový diagram Porovnání loňského roku s aktuálním rokem		kWh/měsíc			
Informace → Spotřeba el. enercie →					
Sloupcový diagram	Porovnání k	oňského	kWh/měsíc		
	roku s aktuá rokem	alním			
Informace → Spotřeba paliva →					

Úroveň pro nastavení	roveň pro nastavení Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení	
	min.	max.				
Sloupcový diagram	Porovnání roku s aktu rokem	loňského álním	kWh/měsíc			
Informace $\rightarrow$ Rekuperace $\rightarrow$			-			
Sloupcový diagram	Porovnání roku s aktu rokem	loňského álním	kWh/měsíc			
Informace → Kontaktní údaje →				1	1	
Firma Telefonní číslo	aktuální ho	dnoty				
Informace → Sériové číslo	1			1	1	
Číslo výrobku	trvalá hodn	ota				
Požadované teploty → ZÓNA1 →						
Denní teplota topení	5	30	°C	0,5	20	
Denní tep. chlazení	15	30	°C	0,5	24	
Noční teplota topení	5	30	°C	0,5	15	
					•	
Požadované teploty $\rightarrow$ Teplá voda $\rightarrow$						
Teplá voda	35	70	°C	1	60	
					I.	
Stupeň větrání →						
Max. st. větrání den	v závislosti na větra- cím zařízení			1	v závislosti na vět- racím zařízení	
Max. s. větrání noc	v závislosti na větra- cím zařízení			1	v závislosti na vět- racím zařízení	
× ,						
Casové programy → ZONA1 (topení) →						
Casové programy → 20NA1: Chiazeni Časové programy → Cirkulace →	$\rightarrow$					
Časové programy → Větrání →						
Jednotlivé dny a bloky				Pondělí, Úterý, Středa, Čtvr- tek, Pátek, Sobota, Neděle a Pondělí-pátek, Sobota-ne- děle, Pondělí-neděle	Pondělí až pátek: 06:00-22:00 Sobota: 07:30- 23:30	
Perioda 1: Start – konec	00:00	24:00	h:min	00:10	Neděle: 07:30-	
Perioda 2: Start – konec					22:00	
Perioda 3: Start – konec						
×						
Casové programy → Teplá voda →	T	1				
Jednotlive dny a bloky				Ponděli, Uterý, Středa, Ctvr- tek, Pátek, Sobota, Neděle a Pondělí-pátek, Sobota-ne- děle, Pondělí-neděle	Pondeli až patek: 05:30-22:00 Sobota: 07:00- 23:30	
Perioda 1: Start – konec	00:00	24:00	h:min	00:10	Neděle: 07:00-	
Perioda 2: Start – konec					22:00	
Perioda 3: Start – konec						
×						
Casové programy → Redukce hluku pe	riody →	1	1	, .	I	
Jednotlivé dny a bloky				Pondělí, Uterý, Středa, Čtvr- tek, Pátek, Sobota, Neděle a Pondělí-pátek, Sobota-ne- děle, Pondělí-neděle	Po až Ne: 00:00- 00:00	

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení
	min.	max.			
Perioda 1: Start – konec	00:00	24:00	h:min	00:10	Po až Ne: 00:00-
Perioda 2: Start – konec					00:00
Perioda 3: Start – konec					
Casové programy → Tarif periody →					
Jednotlivé dny a bloky				Pondělí, Üterý, Středa, Ctvr- tek, Pátek, Sobota, Neděle a Pondělí-pátek, Sobota-ne- děle, Pondělí-neděle	Po až Ne: 11:00- 13:00
Perioda 1: Start – konec Perioda 2: Start – konec Perioda 3: Start – konec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Plánovat dny mimo dům →	-	-	-		-
Start	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Konec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Teplota	5	30	°C	1	15
Plánovat dny doma →				-	-
Start	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Konec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Měsíc.Rok	01.01.14
Základní nastavení → Jazyk →					×
				Volitelný jazyk	Ceština
Zakladni nastaveni → Datum / Cas →			T		
	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Den.Mesic.Rok	01.01.15
Cas	00:00	23:59	h:min	00:10	08:00
				Ruchi, Auto	Ruchi
Záldado ( postovo ( ) Displai					
Zakladni nastaveni - Displej -	4	45			
	1	15		1	9 Mari
				Vyp, Zap	vyp Tenení
Pret. zodrazeni				Iopeni, Chiazeni, Vetrani	Iopeni
Základní nastavení – Náklady					
	1	999		1	12
Tarif elektro nizký	1	999		1	16
Tarif elektro vysoký	1	999		1	20
		000			20
Základní nastavení → Korekce →					
Kor. pokojové tep.	-30	30	к	0.5	0.0
Kor. venkovní tep.	-3.0	3.0	K	0.5	0.0
	-,•	-,-	1	- ,-	-,-
Základní nastavení → Druh provozu →	ZÓNA1 →				
Topení				Vyp, Auto, Den, Noc	Auto
Chlazení			1	Vyp, Auto, Den	Auto
1 den doma			1	aktivní, neaktivní	neaktivní
1 den mimo dům			1	aktivní, neaktivní	neaktivní
1 x nárazové větrání	1		1	aktivní, neaktivní	neaktivní

Úroveň pro nastavení	Hodnoty		Jednotka	Krok cyklu, výběr	Výrobní nastavení
	min.	max.			
Párty				aktivní, neaktivní	neaktivní
Základní nastavení → Zadat názvy zón	$\rightarrow$				
ZÓNA1	1	10	Písmeno, číslice	A až Z, 0 až 9, mezera	ZÓNA1
Základní nastavení → Větrání →					
Rekuperace				Auto, Aktivní, Vyp	Auto
Základní nastavení → Vlhkost →					
Max. vlhkost	30	70	%rel	1	40
Základní nastavení → Výrobní nastaver	าโ →				
Časové programy				Ano, Ne	Ne
Vše				Ano, Ne	Ne
Úroveň pro instalatéry →					
Zadat kód	000	999		1	000

# B Rozpoznání a odstranění poruch

Závada	Příčina	Odstranění závad
Displej je tmavý	Porucha zařízení	<ul> <li>Síťový spínač na všech zdrojích tepla vypněte cca na</li> </ul>
Žádné změny zobrazení při otočení otoč-		1 minutu a pote opet zapnete.
ného ovladače		– Pokud zavada pretrvava, informujte instalatera.
Žádné změny v zobrazení pomocí tlačítek výběru		
Není možné provádět změny nastavení a hodnot	Zámek klávesnice je aktivní	Pokud chcete měnit hodnoty bez deaktivace zámku kláves- nice:
Zobrazení na displeji: Ovládání uzamčené		1. Tlačítkový volič stiskněte na 3 sekundy <b>OK</b> .
Stisknout OK na 3 sekundy		2. Zvolte funkci, jejíž hodnotu chcete změnit.
		<ol><li>Změňte příslušnou hodnotu.</li></ol>
		Po 1 minutě bez provedení jakéhokoli kroku obsluhy se zámek klávesnice opět aktivuje.
		Pokud chcete zámek klávesnice deaktivovat:
		1. Tlačítkový volič stiskněte na 3 sekundy <b>OK</b> .
		2. Vyberte funkci Zámek klávesnice.
		3. Změňte hodnotu na <b>Vyp</b> .
Nedostatečný ohřev topení a teplé vody	Tepelné čerpadlo nepra-	1. Kontaktujte instalatéra.
Zobrazení na displeji: Omezený provoz	cuje	Dočasná nastavení do návštěvy instalatéra:
		2. Pomocí otočného voliče vyberte nastavení:
		<ul> <li>Nepovol.: regulátor pracuje v nouzovém provozu, topení a teplá voda dosahují středně vysoké teploty</li> </ul>
		<ul> <li>Topení*: přídavný kotel přebírá funkci topného provozu</li> </ul>
		<ul> <li>TV*: přídavný kotel přebírá funkci ohřevu teplé vody</li> </ul>
		<ul> <li>TV a top.*: přídavný kotel přebírá funkci topení a ohřevu teplé vody</li> </ul>
Zobrazení na displeji: Chyba F. Chyba	Porucha Zdroj tepla	1. Stiskněte tlačítkový volič <b>Reset</b> .
kotel 1		<ul> <li>Na displeji se zobrazí Provést reset kotle?.</li> </ul>
(Na displeji se za F. objeví konkrétní kód		
		2. Stisknete tiacitkovy volic <b>UK</b> .
		<ul> <li>Na displeji se krátce objeví Reset bude proveden.</li> </ul>
		3. Pokud závada přetrvává, informujte instalatéra.
*Přídavný kotel není tak účinný jako tepelné	čerpadlo, proto je výroba te	epla pouze pomocí přídavného kotle dražší.

# Rejstřík

# Rejstřík

1	
<b>1 den doma</b>	
<b>1 den mimo dům</b>	
1 x nárazové větrání 16	
1x nabíjení zásobníku 16	
C	
Casove okno, odlišne casy v bloku 12	
Casovy program	
Nastaveni11	
Redukce hluku periody13	
Rychlé nastavení12	
Casový program cirkulace12	
Časový program po vypnutí napětí 11	
Číslo výrobku5	
D	
Dokumentace	
Druh provozu	
Druh provozu v základním zobrazení	
F	
Funkce ochrany proti zamrznutí	
Funkce programovatelných tlačítek 6	
H	
Hlášení požadavku pa údržbu 17	
1 III IIII IIII IIII III III III III II	
I Informana v základním zabrozaní	
K	
Koncepce ovladani	
Kontaktni udaje	
Kontaktni udaje, instalater11	
N	
Nastavené hodnoty po výpadku napětí11	
Nastavení časového programu Chlazení12	
Nastavení časového programu ohřevu teplé vody 12	
Nastavení časového programu Tarif periody13	
Nastavení časového programu Topení12	
Nastavení časového programu Větrání 12	
Nastavení časových intervalů pro dny a bloky 12	
Nastavení času13	
Nastavení data	
Nastavení data, času13	
Nastavení displeje14	
Nastavení druhu provozu Chlazení	
Nastavení druhu provozu ohřev teplé vody	
Nastavení druhu provozu <b>Topení</b>	
Nastavení druhu provozu Větrání	
Nastavení kontrastu displeie 13	
Nastavení korekce teplotv místnosti 14	
Nastavení korekce venkovní tenlotv 14	
Nastavení letního času	
Nastavení nákladů 14	
Nastavení normálního česu 12	
Nastavení předpostního disploio	
Nastavení preuhostního uspieje	
Traslaveni slupne velidili	

Nastavení Tarif elektro nízký	14
Nastavení Tarif elektro vysoký	14
Nastavení tarifu Přídavný kotel	14
Nastavení vlhkosti vzduchu	14
Nastavení vlhkosti vzduchu v místnosti	14
Názvosloví	4
0	
Obnovení jazvka	13
Ohřev teplé vodv	4. 11
Označení CE	., 5
Ρ	
Párty	16
Péče o výrobek	10
Plánovat dny doma	13
Plánovat dny mimo dům	10
Použití v souladu s určením	טי א
Požadovaná tenlota	0
nastavení	11
Obřev tenlé vodv	11
Zóna	1 1 1 1
Příklad změna kontractu disploja	۱۱ م
Přírodní zick	0 10
	10
R Refunerence Altivopo	11
	14
	10
	_
	5
Servisni rovina	15
Spotreba el. energie	10
	11
Spravce hybridniho systemu	5
Stav systemu	9
	11
Systèm VYP	16
T	
leplota mistnosti, nastaveni korekce	14
Iopeni	4
Topný systém Správce hybridního systému	5
U	
Ukazatel, statistika solárního zisku	10
Uživatelská úroveň	5
Ų	
Uroveň pro nastavení	6
Uroveň výběru	5
Uroveň zobrazení	5
V	
Venkovní teplota, nastavení korekce	14
Větrání	4
Výběr jazyka	13
Z	
Zabránění chybné funkci	5
Zadávání názvů zón	14
Základní zobrazení	6
Zámek klávesnice Aktivace	14
Zisk rekuperace	11
Změna kontrastu displeje, příklad	8
Zobrazení čísla výrobku	5, 11
Zobrazení přírodního zisku	10
Zobrazení sériového čísla	5, 11
Zobrazení spotřeby elektrické energie	10
Zobrazení spotřeby paliva	11

Zobrazení statistiky solárního zisku	
Zobrazení stavu systému	9
Zobrazení zisku rekuperace	11
Zóna	4, 11
Zóna v základním zobrazení	6
Zvláštní druh provozu	16
1 den doma	16
1 den mimo dům	16
1 x nárazové větrání	
1x nabíjení zásobníku	
Párty	
Ruční chlazení	
Systém VYP	



0020198212\_01 09.09.2016

#### dodavatel

Vaillant Group Czech s. r. o.Chrášťany 188CZ-25219 Praha-západTelefon 2 81028011Telefax 2 57950917vaillant@vaillant.czwww.vaillant.cz

© Tyto návody nebo jejich části jsou chráněny autorským právem a smějí být rozmnožovány nebo rozšiřovány pouze s písemným souhlasem výrobce. Technické změny vyhrazeny.